

## Procedure di riparazione

### Sostituzione Fusibile Batteria

Per procedere con la sostituzione del fusibile della Batteria si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento
2. Ruotare la chiave in dotazione in posizione "off"

