

## Procedure di riparazione

### Sostituzione display di controllo

Per procedere con la sostituzione del sensore si deve:

#### 1. Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento



2.



Rimuovere la vite di fissaggio del Display tramite l'apposita chiave esagonale in dotazione



3.



Allentare le viti di fissaggio dei pulsanti di clacson e luci e quella della leva del freno.



4.



Rimuovere la manopola ruotandola, aiutatevi utilizzando un cacciavite con un po' di lubrificante. Sfilare dal Manubrio gli interruttori, la leva del freno e il Display.



5.



Rimuovere le fascette di fissaggio dei cavi elettrici e meccanici a filo.

6.



Rimuovere la sella tramite l'apposito fermo.

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio Controller.

7.



Rimuovere il controller dal suo alloggiamento.

Scollegare lo spinotto multipolare a 5 fili del Display.

Sfilare lo spinotto dalla scatola del controller

8.



Sostituire il Display difettoso con il Ricambio ricevuto.

9.



Nel caso dobbiate sostituire il gruppo interruttori, eseguire le stesse operazioni sopra descritte.

Sostituire poi il gruppo interruttori con la parte di ricambio ricevuta.

**ATTENZIONE:** Durante la rimozione dei cavi, anche se è stata tolta l'alimentazione dagli appositi interruttori, prestare sempre la massima attenzione a non corto-circuitare il cavo "rosso" con il cavo "nero". Se ciò accadesse si potrebbero causare danni ai componenti elettrici.