

Procedure di riparazione

Sostituzione CONTROLLER

Per procedere con la sostituzione del Controller si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento



Rimuovere l'alimentazione del motore e, sganciando la sella tramite l'apposita leva sotto la stessa, rimuovere la batteria.

2.



Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio Controller utilizzando le chiavi in dotazione.

3.



Rimuovere anche le viti posteriori di fissaggio del coperchio.

4.



Rimuovere il coperchio.

5.

6.



1. Rimuovere il Controller dal suo alloggio e scollegare i cablaggi facendo MOLTA ATTENZIONE a non corto-circuitare i cavi di colore "rosso" e "nero".
2. Sostituire lo stesso con la parte ricevuta.

7.



Riposizionare il Controller nel suo alloggio e richiudere il coperchio. Fissarlo con le apposite viti.

ATTENZIONE: Durante la rimozione dei collegamenti, anche se è stata tolta l'alimentazione dagli appositi interruttori, prestare sempre la massima attenzione a non corto-circuitare il cavo "rosso" con il cavo "nero". Se ciò accadesse si potrebbero causare danni ai componenti elettrici.