

Procedure di riparazione

Sostituzione Fusibile Batteria

Per procedere con la sostituzione del fusibile della Batteria si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggio
2. Ruotare la chiave in dotazione in posizione "off"

3.



Scollegare il cavo di alimentazione del circuito elettrico della bicicletta.

4.



Sollevare la sella tramite l'apposita leva posizionata sotto.

5.



Rimuovere la batteria.

6.



Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio (4 viti)

7.



Rimuovere il coperchio della batteria.

8.



(Fusibile 1) - Rimuovere e sostituire il FUSIBILE utilizzandone uno di uguale taratura (A).

9.



(Fusibile 2) - Rimuovere e sostituire il FUSIBILE utilizzandone uno di uguale taratura (A).

ATTENZIONE: Durante la rimozione dei fusibili, anche se è stata tolta l'alimentazione dagli appositi interruttori, prestare sempre la massima attenzione a non corto-circuitare il cavo "rosso" con il cavo "nero". Se ciò accadesse si potrebbero causare danni ai componenti elettrici.