

Procedure di riparazione

Sostituzione CONTROLLER

Per procedere con la sostituzione del Controller si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggio



Rimuovere la sella sganciando l'apposito fermo

2.



Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio Controller utilizzando le chiavi in dotazione.

3.



Rimuovere anche le viti posteriori di fissaggio del coperchio.

4.



Rimuovere il coperchio.

5.

6.



1. Rimuovere il Controller dal suo alloggio e scollegare i cablaggi facendo MOLTA ATTENZIONE a non corto-circuitare i cavi di colore "rosso" e "nero".
2. Sostituire lo stesso con la parte ricevuta.

7.



Riposizionare il Controller nel suo alloggio e richiudere il coperchio. Fissarlo con le apposite viti.