

Procedure di riparazione

Sostituzione ruota posteriore e freno a tamburo


Per procedere con la sostituzione della ruota posteriore si deve:

1. Rimuovere la batteria dal suo alloggiamento e capovolgere la bicicletta appoggiandola su dei supporti in polistirolo o altro materiale purchè morbido.

2.



3.



Rimuovere lo spinotto di collegamento del motore sulla ruota.

4.



Allentare i bulloni di fissaggio della ruota.

5.



Rimuovere la vite di fissaggio del selezionatore marcia e anche quella che ferma il freno a tamburo posizionata sul lato opposto.

6.



Sganciare il selezionatore spostandolo all'esterno del telaio.

Rimuovere il bullone della ruota opposto al selezionatore e poi estrarre il cavalletto.

7.



Rimuovere il bullone di fissaggio della leva del freno a tamburo e sganciarla dalla sede come in figura

8.



Rimuovere la ruota facendo attenzione alla posizione delle guide indicate in figura.

Rispettare la stessa posizione durante il montaggio del ricambio.



9. Per sostituire le ganasce del freno a tamburo, una volta smontata la ruota:

10.



Rimuovere la scatola del tamburo ed accederete alle ganasce.

Sfilate l'assieme dal cavo di alimentazione del motore e sostituite con la parte di ricambio ricevuta.